

Activa Flexi Move



Patentiertes
Produkt

Lässt sich
einfach einstellen
und leicht wieder
zurückstellen!
Vergrößert die
Reichweite!

Der einstellbare Mopphalter

Mit dem einstellbaren Mopphalter „Activa Flexi Move“ ist es einfacher, den Fußboden unter niedrigen Möbeln zu reinigen – ohne dass man sich bücken muss. „Activa Flexi Move“ reicht ganz einfach weiter!

- Lässt sich einfach einstellen.
- Lässt sich leicht wieder zurückstellen.
- Kein weiteres Zubehör erforderlich.

Wenn das Gelenk des Moppstils wieder in seiner Ausgangsstellung steht, funktioniert „Activa Flexi Move“ wie jeder andere Mopphalter.

- 12114** Activa Flexi Move 40 cm
- 12116** Activa Flexi Move 60 cm
- 12118** Activa Flexi Move 75 cm
- 12119** Activa Flexi Move 90 cm



Mit „Activa Flexi Move“ können Sie auf einfache Weise unter niedrige Regale, unter denen andernfalls nur schwierig saubergemacht werden kann.



Einfach und flexibel!

1-3. Platzieren Sie den linken Fuß so wie auf der Abbildung gezeigt. Drücken Sie leicht auf den Stil, um die Federn im Stilgelenk frei zu bekommen. Schieben Sie das Stilgelenk mit dem rechten Fuß nach rechts. 4. Um das Stilgelenk in die Ausgangsstellung zurückzuführen, nehmen Sie wieder den rechten Fuß, mit dem Sie diesmal das Gelenk in die Mitte schieben.