



# Activa Flexi Move



Producto  
patentado

¡Fácil de  
ajustar y  
recolocar!  
¡Llega más  
lejos!

## El soporte ajustable

Con el soporte para mopas ajustable Activa Flexi Move resulta fácil limpiar el suelo hasta bien adentro debajo de muebles bajos – sin tener que doblar la espalda. ¡Sencillamente, Activa Flexi Move llega más lejos!

- Fácil de ajustar.
- Fácil de recolocar.
- No se precisan accesorios adicionales.

Cuando el enganche del mango está de vuelta en su posición inicial, Activa Flexi Move funciona como cualquier otro soporte.

- 12114** Activa Flexi Move 40 cm
- 12116** Activa Flexi Move 60 cm
- 12118** Activa Flexi Move 75 cm
- 12119** Activa Flexi Move 90 cm



Con Activa Flexi Move podrá acceder fácilmente debajo de estantes inferiores donde de otra forma puede resultar difícil limpiar.



### ¡Fácil y práctico!

1-3. Coloque el pie izquierdo como se muestra en la foto. Presione suavemente el mango para liberar el resorte del enganche. Utilice el pie derecho para desplazar el enganche del mango hacia la derecha.

4. Para llevar el enganche de vuelta a su posición inicial, utilice nuevamente el pie derecho, ahora para empujar el enganche hacia el centro.